

Návod k použití mincovního automatu

(Instructions of use)

- Mačkáním prvního tlačítka zvolte sprchu, která je volná (svítí zeleně), vhodte mince / žetony a potvrďte stiskem prvního tlačítka
 - Vodu spouštějte/zastavujte stiskem tlačítka ve sprše, až do vyčerpání kreditu
 - 30 vteřin před koncem sprcha 4x zapulzuje
 - V případě, že ještě neuplynul čas sprchování a chcete ho prodloužit – zvolte požadovanou sprchu, vhodte další mince a potvrďte tlačítkem
-
- By pressing the first button, select the shower that is available (free/available shower light green), insert coins/tokens and confirm by pressing of first button
 - User can start/stop the water stream until the credit expires
 - 30 seconds before the credit expiration the shower notify the user by a 4-pulse sequence
 - In case the credit pre-paid time did not run out yet and user would like to extend the time of showering – select the shower, insert coins/tokens and confirm by pressing the button