

Návod k použití mincovního automatu

(Instructions of use)

- Zvolte sprchu, která je volná (svítí zeleně), vhodte mince / žetony a potvrďte stiskem libovolného tlačítka
- Vodu spouštějte libovolně stiskem tlačítka ve sprše do vyčerpání kreditu
- 30 vteřin před koncem sprcha 4x zapulzuje
- V případě, že ještě neuplynul čas sprchování a chcete přihodit další mince – zvolte požadovanou sprchu, vhodte další mince a potvrďte tlačítkem
- Select the shower (free/available shower buttons lit green), insert coins/tokens and confirm by pressing of any button
- User can start/stop the water stream until the credit expires
- 30 seconds before the credit expiration the shower notify the user by a 4-pulse sequence
- In case the credit pre-paid time did not run out yet and user would like to extend the time of showering – select the shower, insert coins/tokens and confirm by pressing the button